

抗菌ボディ※¹とアルコール除菌に対応。 汚れても洗えて※²、いつでも清潔。



除菌・消毒について
詳しくはコチラ



洗い方について
詳しくはコチラ



※¹ 本製品は表面に付着した菌の増加を抑制するものであり、感染予防を保証するものではありません。外装ケース(背面)に抗菌処理を施しています。SIAAの抗菌試験方法に準拠した試験を実施し認証を取得しています。(認証番号:JP0122327A0004W)

※² 国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの食器用洗剤を使って洗えます(FCNT株式会社試験方法による)。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水でしっかりすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。詳細は、「FCNTのWebサイト」をご確認ください。

<製品の除菌・消毒について>

本端末を除菌・消毒する際には、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。

プッシュアップの場合、製品から5cm程度離して霧吹きで噴霧して拭き取り、その後水拭きして液剤を取り除いてください。

拭き取りによる場合、アルコール除菌シートまたは、キッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取り、その後水拭きして液剤を取り除いてください。

つけ置きや本体の開口部(イヤホンマイク端子、USB Type-C接続端子、送話口/マイク、受話口/スピーカー)および隙間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が侵入した場合は流水でしっかり洗い流してください。本端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に拭き取り、自然乾燥させてください。

界面活性剤(台所用洗剤)、界面活性剤(家具用洗剤)、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取り、またはその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。消毒液、ウエットティッシュ(いずれもアルコールタイプおよびノンアルコールタイプを含みます)は、塩素や塩素系添加物(ベンザルコニウムクロリドなど)の含有量が0.05w/v%以下のものをご使用ください。

ウイルスの完全除去を保証するものではありません。

[厚生労働省・経済産業省「独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)」・消費者庁発表]の消毒方法をもとに検証。詳しいお手入れ方法については「FCNTのWebサイト」をご覧ください。

arrows Be4 Plus

F-41B

使い方ガイドブック



シンプルモードで
かんたん操作

FCNT
Creating New "Connects"

arrows Be4 Plusをお買い上げいただき、ありがとうございます。
本書をご活用いただき、あなたのスマホライフが
もっと楽しく・便利になれば幸いです。

スマホははじめて



P.3から
スタート

スマホの触り方、
ボタンや画面の見方

さっそく操作を教えて



P.7から
スタート

見やすい・かんたん
シンプルモード

もっと使いこなしたい



P.33から
スタート

arrowsならではの
便利機能


オンラインショップにてご購入された方
初期化して最初から設定が必要な方
電源を入れてからの操作手順を説明しています。



P.43

⚙️ 基本設定へ

アプリや機能をはじめて使う場合
下記のような画面が出ることがあります。



「位置情報」や「連絡先」などの個人情報にアクセス(参照)する機能は、使用の許可/拒否を選択しなければ、先に進めません。拒否を選択すると動作しないことがあるため、「許可」を選択することをおすすめします。

目次

まずはじめに

各部の名称	3
基本の操作	5
シンプルモード	7
ホーム画面	9
文字入力	11

電話とメール

かんたん電話	13
かんたん電話帳	15
メール/SMS	17

検索とアプリ

インターネット	19
Google マップ	21
アプリの追加と管理	23
LINE	25
オンラインコミュニケーション マネージャー	28

カメラ

写真と動画の撮影	29
カメラ便利機能	31

便利な機能

ラジオ	33
ララしあコネクト	35
指紋センサー	37
緊急時ブザー	39

基本の設定

時計/アラーム	41
音量の設定	42
初期設定/Wi-Fiの設定	43
Google アカウント	45
dアカウント	47
データ引継ぎ	48

◎本文中では、TMや®は省略しています。◎本文中で使用している個人名、連絡先、メールアドレス、出来事などは、すべて架空のものです。実在するものとは一切関係ありません。◎本書に掲載されているF-41Bの性能・機能・各種サービス・画面仕様などは、2021年4月現在のもので、予告なく変更される可能性があります。本書に掲載されているインターネットの情報やアプリなどは、2021年4月現在のもので、予告なく変更される可能性があります。

◎本書に掲載されている画像はすべてイメージです。

各部の名称



まずは、どこに何が配置してあるか見て確認しましょう。



下から見た図

基本の操作

タップ(1回タッチ)


指で画面を軽くたたく。



項目の選択やアプリを起動する時に使います。

ダブルタップ(2回タッチ)

指で画面を2回連続でたたく。



写真や地図を拡大する時に使います。

長押し

指で画面に軽く触れ、長押しする。



メニューの呼び出しなどに使います。

ドラッグ

指で軽く触れ、長押ししたまま、指を移動する。



アイコンを動かす時に使います。

本書を読み進めるのに必要な、タッチパネルの基本操作です。

スライド

画面に指を軽く触れたまま、目的の方向に動かす。



明るさを調節する時などに使います。



画面全体を動かしたりする時にも使います。

ピンチイン


2本の指で画面に触れて縮める。



画面の表示を縮小する時に使います。

回転

2本以上の指を項目の上に置いて回転させる。



地図などのページを回転させることができます。



ピンチアウト

2本の指で画面に触れて広げる。



画面の表示を拡大する時に使います。


📱 シンプルモード

はじめてのスマホの方・スマホの文字が読みづらいという方
シンプルモードに変更して使いましょう

よく使うアプリや
短縮ダイヤルを配置した
シンプルホーム画面



電話・電話帳アプリが
大きく・わかりやすい表示の
かんたんアプリに



文字が自動で大きく
切り替わるから、
ウェブページも読みやすい




大きくシンプルな表示で
迷わず操作ができる
かんたんキーボード



本書はシンプルモードで操作の説明をしています。

シンプルモードの設定



1

ホーム画面を、右から左にスライドします。



2

もう1回右から左にスライドします。



3

カレンダーが表示された画面になるので、🏠をタップします。



4

「設定する」をタップします。



5

「設定する」をタップすると、シンプルホーム画面に切り替わります。



ホーム画面から🏠をタップし、「解除する」をタップします。

📱 ホーム画面



Google 検索ボックス

タップして検索したいキーワードを入力すれば、すぐに Google 検索ができます。音声での検索もできて便利です。
→詳しくはP.20へ


短縮ダイヤル

よく使う連絡先を3件まで登録できます。
→詳しくはP.16へ

ナビゲーションバー

◀(戻る)・◉(ホーム)・□(アプリ履歴)が表示されます。

Google アシスタント



ホーム画面の◉を長押しするとGoogle アシスタントが起動します。

ホーム画面切り替え



ホーム画面を左右にスライドし、画面を切り替えることができます。


クイック通知パネル



1 画面の一番上から下に向かってスライドします。



2 さらに下にスライドすると、パネルが表示されます。



ホームにアプリを追加



1 ホーム画面から「+」をタップします。



2 追加したいアプリをタップして選択します。



3 「追加する」をタップします。



4 ホーム画面にアプリが追加されます。

文字入力

キーボード画面

	機能	あ	か	さ	削除	一字削除
カーソル左移動	◀	た	な	は	▶	カーソル右移動
数字・記号・ 絵文字切替	絵・記	ま	や	ら	空白	スペース
文字種切替	文字	。°小	わ	、?!	検索	検索/確定/改行

絵・記 「記号」や「絵文字」「数字」などの入力に切り替えができます。

文字 「かな」や「アルファベット」「数字」の入力に切り替えができます。

%	1	2	3	削除
+	4	5	6	/
	7	8	9	空白

記号や顔文字なども使用できます。
(^^) (^-^) (>ω^<)b

戻る 123 **記号 顔文字 絵文字**

機能	./@	abc	def	削除
◀	ghi	jkl	mno	▶
絵・記	pqrs	tuv	wxyz	空白
文字	A/a	-+*	..?!	検索

QWERTYキー	手書き	音声入力
定型文	記号・顔文字・絵文字	テーマ切替
引用アプリ	パーソナルノート	設定

パソコンと同じ配置でキーボード入力ができます。

q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
!	"	#	\$	%	&	'	:	@	
↑	z	x	c	v	b	n	m	⌫	
?	,	()	,	.				
あA1	MENU	⌵	←	→	🔍				

メールや検索など、よく使うキーボードでの文字入力に慣れましょう。

かんたん入力

キーを押したまま上下左右にドラッグすることで、文字入力ができます。



中央の文字を入力
したい場合はその
まま指を離します。



指を離さずに、入力
したい文字の方向
にドラッグします。



「う」が入力され
ます。

文字のコピーと貼り付け

ザ・割れにくいスマートフォン arrows

1

1 コピーしたい部分を長押しすると、
選択範囲が青く表示されます。

ザ・割れにくいスマートフォン arrows

2

2 青い部分をドラッグしながら、コピーする
範囲を調整します。

ザ・割れにくいスマートフォン arrows

3

3 いったん指を離すと、メニューが表示
されます。「コピー」をタップすると
コピーできます。

arrowsは

4

4 貼り付けたい場所で長押しし、

5

5 「貼り付け」をタップするとコピーした
部分が貼り付けられます。

貼り付け

すべて選択



arrowsは割れにくい |

かんたん電話

電話をかける



1

ホーム画面から「かんたん電話」をタップします。



2

ダイヤル画面で、電話番号を入力し、「電話をかける」をタップします。



3

発信画面に移り、電話をかけられます。

電話を受ける


操作中に着信した場合



1

「電話に出る」をタップすると、電話を受けることができます。

スリープ画面から着信した場合



1


電話アイコンを上へスライドすると、電話を受けることができます。



2

電話を切るには「電話を切る」をタップします。

履歴から電話をかける



1 履歴をタップし、対象の人物をタップします。

2 「電話をかける」をタップします。

迷惑電話対策機能を設定する

電話帳未登録番号の場合、着信時は相手に専用ガイダンスを流し、発信時は還付金詐欺の疑いがあると双方に通知します。通話は「迷惑メモ」として録音されます。



1 ホーム画面から★をタップします。


2 画面を上をスライドしていき、「迷惑電話対策機能」をタップします。


3 □をタップすると、注意事項が表示されるので、確認し「OK」をタップします。

かんたん電話帳


電話帳を登録する




1 ホーム画面からをタップします。




2 「新規登録」をタップします。




3 名前を入力し「次へ」をタップします。



4 指示の通りに情報を入力します。



5 入力情報を確認できたら「この内容で登録する」をタップします。



6 「OK」をタップすると電話帳に反映されます。

電話帳から電話をかける

1 かんたん電話帳を開き、対象の人物をタップします。

2 「電話をかける」をタップします。

3 電話をかけることができます。

短縮ダイヤルに連絡先を追加

よく使う連絡先を登録しておけば、ホーム画面からかんたんに通話ができます。

1 ホーム画面下部の☎をタップします。

2 登録済みの連絡先から、短縮ダイヤルに登録したい人をタップし、「追加する」をタップします。

3 その人物のアイコンを決め、「登録する」をタップします。

4 ホーム画面に登録した人物が、アイコンで表示されます。


メール/SMS

ドコモメールの作成




ドコモメール

ドコモメールとは、ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)が使えるメールアプリです。



1 ホーム画面から をタップします。



2 「新規」をタップします。



3 入力欄をタップして、入力します。To(宛先)を電話帳から選ぶ時は をタップします。



4 To(宛先)と件名(メールのタイトル)と本文を入力しましょう。



5 入力が終わったら、 をタップし送信します。

メールとSMS(ショートメッセージサービス)でメッセージを送ってみましょう。

SMSを送る

SMSとは、携帯の電話番号だけで送ることができるショートメッセージサービス(SMS)です。



1 ホーム画面から「+」をタップします。



2 「+」をタップします。



3 「」をタップし、新しいメッセージを表示します。



4 連絡先から、対象の相手をタップします。



5 メッセージを入力し、「送信」をタップします。



6 対象の相手にメッセージが送信されます。

インターネット

画面の見方

ホーム画面

ホーム画面へ移動できます。

検索ボックス

検索ワード/ウェブアドレスを入力して、インターネット検索ができます。


ブックマークボタン

タップすると、開いているウェブページをブックマークに保存できます。

タップすると開きます



※ページはイメージです。



履歴

閲覧したウェブページの履歴を確認できます。

ブックマーク

お気に入りのウェブページを保存できます。

かんたんにインターネット検索ができます。ぜひ活用しましょう。

Google 検索する



ホーム画面から Google 検索ボックスをタップします。



キーワードを入力し、「検索」をタップします。



検索結果が表示されるので、見たいページをタップします。

音声検索する

音声で検索するワードを入力することができます。



ホーム画面から 音声検索アイコンをタップします。



キーワードを発声します。





検索結果が表示されるので、見たいページをタップします。


Google マップ

目的地と経路の検索



1 ホーム画面から  をタップします。



2  をタップし、Google マップを開きます。





3 周辺のスポット検索窓をタップします。





4 検索窓に、目的地を入力し、検索できます。




5  をタップすると、目的地までの経路が表示されます。

 をタップすると、現在地が表示されます。



①  **詳細** をタップすると、詳細な情報が表示されます。

目的地や地図も検索してみましょう。現在地からの行き方も調べられます。「クイック通知パネル」などで「位置情報(GPS)」をONにしてください。
→詳しくはP.10へ



6 目的地までの移動手段を選択し、「ナビ開始」をタップします。

車で移動

リアルタイムの交通状況も表示されます。
※車の運転中の操作は禁止されています。

電車で移動

出発時刻に合わせた乗換案内が表示されます。

徒歩で移動

近隣への経路案内に便利です。

タクシーで移動

専用アプリでタクシーを呼べます。

自転車移動

自転車での経路を案内します。

※自転車の運転中の操作は禁止されています。



7 Google マップで目的地までの案内が、開始されます。

音声でかんたんに検索




1 ●を長押しします。
(どの画面からでもOK)



2 Google アシスタントが起動します。



3 「〇〇までの行き方」などと話しかけます。



4 検索結果をタップすると、Google マップが起動します。


※Google アカウントですでにログインしている場合の手順となります。



アプリの追加と管理


Play ストアからアプリを追加する



1 ホーム画面から  をタップします。



2 Play ストアを開き、検索ボックスをタップします。



3 「アプリ名」を入力し、「検索」をタップします。



4 検索結果の中から、対象のアプリをタップします。




5 「インストール」をタップします。




6 インストールが完了すると、ホーム画面にアプリが追加されます。

Play ストアからアプリを追加することで、もっとたくさんの機能が使えるようになります。

アプリの移動



アプリの削除・アンインストール



LINEの登録



1 ホーム画面からLINEをタップします。




2 LINEアプリを開き、「はじめる」をタップします。



3 電話番号を入力し、指示の通りに登録をします。



4 SMSに届く認証番号を入力します。



5 アカウント名/写真を登録します。



6 パスワードを入力すると、登録完了です。

家族や友だちと気軽にトークや通話、ビデオ通話ができる、人気のアプリ LINE(ライン)を使ってみましょう。


LINEで友だちとトークする



1 LINEを起動し🏠をタップし、「友だち」をタップします。



2 トークしたい友だちの名前をタップし、🗨️をタップします。



3 送信したいメッセージを入力し、▶️をタップします。



4 🗨️をタップするとスタンプが出るので選択し、▶️をタップします。



5 トーク画面上にスタンプが表示されます。


LINEで写真を送信する



1 LINEを起動し
🏠をタップ
し、「友だち」を
タップします。



2 写真を送りたい
友達の名前を
タップし、🗨️を
タップします。



3 🖼️をタップし
ます。



4 送りたい写真
を選択し、▶
をタップしま
す。

LINEでビデオ通話をする



1 LINEを起動し
🏠をタップ
し、「友だち」を
タップします。



2 ビデオ通話した
い友達の名前を
タップし、📹を
タップします。



3 「開始」をタッ
プします。



4 相手が応答す
ると、ビデオ
通話が始まり
ます。

オンラインコミュニケーションマネージャー


オンラインコミュニケーションマネージャーの設定



1 ホーム画面から「設定」をタップします。




2 画面を上から下にスライドしていき、「arrowsオススメ機能」をタップします。



3 「オンラインコミュニケーションマネージャー」をタップします。



4 「使ってみる」をタップします。



5 「アプリを登録」をタップします。



6 登録したいアプリをタップします。

オンラインコミュニケーションマネージャーについて

オンラインコミュニケーションマネージャーに登録したアプリを起動すると、画面上部に▶が表示されます。

▶をタップするとオンラインコミュニケーションマネージャーが表示されます。

各アイコンの説明は？をタップすると表示されます。



写真と動画の撮影



ホーム画面から
📷をタップし
ます。

カメラ切替


アウトカメラ/インカメラを切り替えます。

フォーカス枠

- 顔が検出された時は、顔に自動的にフォーカスを合わせて顔検出枠を表示します。
- 顔が検出されない時は、画面の中央に自動的にフォーカスを合わせるか、または被写体をタップしてフォーカス枠を表示します。

録画開始ボタン

動画撮影(録画)の開始ボタンです。



フラッシュ

- 静止画撮影でフラッシュを切り替えます。
- 動画撮影ではライトの点灯/消灯を切り替えます。

シャッターボタン

静止画撮影のシャッターです。

直前に撮影した静止画/動画

タップして撮影した静止画や動画を確認できます。


撮影設定の変更



撮影サイズの変更や、QRコードの読み取りON/OFF、手振れ補正ON/OFF、セルフタイマーの設定、美肌補正ON/OFFなどができます。


写真を撮影する

アウトカメラ



- 1 **○**をタップし撮影します。

インカメラ



- 1 **●**をタップすると、インカメラに切り替わります。




- 2 **○**をタップし撮影します。

動画を撮影する



- 1 **●**をタップし、撮影を開始します。



- 2 撮影終了時は**■**をタップします。




- 動画撮影中に**○**をタップして写真撮影ができます。

📷 カメラ便利機能

スマートセルフィーを利用する

インカメラを素早く起動して、指紋センサーで簡単に撮影ができます。
あらかじめ「設定」→「arrowsオススメ機能」→「Exlilder設定」→「Exlilderによる操作」をONにしてください。



1 ロック画面から📷を右上方向にドラッグします。



2 画面右上に気分を上げるアイキャッチ(目線ガイド)が表示されます。



3 指紋センサーを長押しし撮影します。

アイキャッチアニメ・セルフタイマー・美肌補正を利用する



1 インカメラでカメラを起動したら🕒(アイキャッチアニメ・セルフタイマー)/👤(美肌補正)をタップします。



2 アイキャッチアニメやセルフタイマーの設定を変更できます。



2 美肌補正の設定を変更できます。

ポートレートモードで写真を撮る

ポートレートモード

人物を自動で認識して背景をぼかします。



1 カメラが起動したら、左下の「モード」をタップします。




2 人をタップします。ポートレートモードで撮影できます。

撮った写真を確認


Google フォトで端末内にある写真や動画を確認しましょう。



1 ホーム画面から📷をタップし、Google フォトを開きます。



2 写真をタップします。



3 写真が全画面で表示されます。

ラジオ


ラジスマ



HYBRID RADIO

民放連ラジオ委員会推奨 「ラジスマ」端末

「radiko インターネットラジオ」と
「FMラジオ」の両方が聴ける
ラジオチューナーを搭載しています。



ホーム画面から📻を
タップして起動します。

ラジオを聴く



1

起動に時間がかか
ることがあります。

※「位置情報の利用」を許可しなければ使用できません。



2

放送中の番組一覧
が表示されます。聴
きたい番組をタッ
プします。



3

▶️をタップして再生
します。
(音声流れます。音量に注意く
ださい。)

インターネット通信不要でFMラジオも聴くことができるから、もしもの時も役立ちます。

インターネットラジオ↔FMラジオの切り替え



radiko (インターネットラジオ)

インターネット通信を利用してラジオが聴けます。

過去1週間の放送をさかのぼって楽しめる**タイムフリー**や、今いる地域以外の放送を楽しめる**エリアフリー**(有料)も利用できます。



FMラジオ

FM波のラジオが聴けます。災害時など、ネット通信環境がなくても受信できます。



※イヤホンケーブル(別売)の接続が必要です。




周波数を指定して、FMラジオを聴く



1 をタップして、メニュー画面を開きます。




2 「FMチューナー」をタップします。




3 黒い帯を左右にスライドして周波数を調整します。

😊 ララしあコネクト

ララしあコネクトを始める




1 ホーム画面から、をタップします。



2 身体情報を入力して「始める」をタップします。

※ 利用規約をご確認ください。



3 ホーム画面の「ウィジェット追加」から、ホーム画面に表示させることができます。

ララしあコネクトのTOPページ

心拍数

インカメラを使った心拍数の測定・記録ができます。

血圧管理

血圧計に表示される画面を撮影し、血圧を記録できます。

※血圧を測定するためには、血圧計(別売)が必要です。



歩数・歩速

端末の動きを検知し、歩数・歩速を測定できます。

睡眠

睡眠時間を測定・記録し、眠りの深さも確認できます。

Google Fitと連携し、栄養情報を取得できます。

歩数を確認したり、血圧を記録したりして、あなたの健康をサポートします。

心拍数を測定する



1

「測定する」をタップします。



2

「開始」をタップし、顔が枠内に入るように映して測定します。



3

測定時の状況を選択します。



4

測定した心拍数が表示されます。

血圧を記録する



1

「血圧入力」をタップします。



2

カメラが起動するので、測定結果を映します。



3

変更があれば入力し、このままでよければ「登録」をタップします。



4

測定結果が登録されます。下にメッセージも表示されます。

歩数・歩速を確認する

スマートフォンを持って生活しているだけであなたの歩数と歩速(毎分何m歩いているか)が記録されています。週・月・年ごとの平均を確認したり、目標歩数の設定もできます。

睡眠を確認する

夜、寝る時に「測定する」ボタンを押して就寝します。起きたら「測定停止」を押して測定を止めます。週・月・年ごとで平均睡眠時間の確認などができます。

☺ 指紋センサー

指紋センサーでできること

他人にスマホを触られないようにする画面ロックは、欠かせません。ロック解除には暗証番号やパスワードの入力が必要ですが事前に指紋の登録をしておくと、あなたの暗証番号と指紋が紐づけられ記憶されるので指で指紋センサーに触れるだけでかんたんにロック解除できるようになります。

指紋登録なし



指紋登録あり



さらに活用
したいなら・・・



ホーム画面の★から、右記の機能を設定できます。

かんたんアプリ起動

登録した指紋にアプリを紐づけ。ロック画面から、登録された指で触れるだけで、かんたんにアプリ起動。キャッシュレスの支払いにも便利。



Exluder(エクスライダー)

背面のセンサーを指でスラッとなぞるだけ。画面の拡大/縮小やスクロールが片手でかんたんに。



背面にあるセンサーを使用すると、arrowsがもっと素早く、便利に使えます。

指紋認証の登録



1 ホーム画面から「設定」をタップします。



2 画面を上からスライドしていき、「セキュリティ」をタップします。



3 「指紋管理/FASTフィンガーランチャー」をタップします。



4 予備の画面ロック方式とロック画面の通知を設定します。

※「指紋+暗証番号」を選択した場合



5 登録したい指の「+」をタップします。最大5本登録できます。



6 指紋を登録し、「完了」をタップすると、指紋登録完了です。


緊急時ブザー

緊急時ブザーを鳴らす



緊急時ブザーについて


緊急時ブザーは
大音量で音が鳴りますので、動作確認をする場合は注意して鳴らしてください。




1 電源キーを長押しします。



2 「防犯ツール」をタップします。




3 「緊急時ブザー」をタップします。
大音量でブザーが鳴ります。



4 緊急時ブザーを止めるには「ブザー鳴動停止」をタップします。

緊急時などに大音量のブザーを鳴らすことができます。また、ブザーを鳴らした時、登録した相手に自動で電話発信をすることもできます。


ブザーに連動する電話番号の登録



1 ホーム画面から★をタップします。




2 「緊急時ブザー」をタップします。



3 「発信先番号の登録」をタップします。




4 「未設定」をタップします。



5 「電話帳から選ぶ」をタップします。



6 登録したい相手をタップします。



7 「OK」をタップします。



8 発信先の相手が登録されます。

時計/アラーム

時計を表示する



1

ホーム画面から、時計をタップします。



2

時計が表示され、各機能が使えます。

⋮ 24時間表示などの設定ができます。

🕒 アラームを設定できます。


🕒 現在時刻が表示されます。

🕒 タイマーが使えます。

🕒 ストップウォッチが使えます。

🕒 睡眠の質を向上させる設定ができます。

アラームを設定する



1

🕒をタップし、+をタップします。




2

時計の針を設定したい時間に合わせ「OK」をタップします。

🕒 アラームのON/OFFができます。

繰り返し 曜日を設定し繰り返してアラームを設定できます。

🔔 アラーム音を変更できます。



3


アラームが設定されました。

音響の設定

着信時の音量を設定で変更できます。

※動画視聴時など、スマートフォン上で音声再生した場合には音が出ます。

音量キー上部を押す




音量が
上がります。



端末側面に
音量キーが
あります。

音量キー下部を押す



音量が
下がります。

バイブレーション/ミュートの設定方法

側面の音量キーを押すと表示されるバーからアイコンをタップすることで、バイブレーションやミュートに変更することができます。



音量キー



バイブレーション



着信音は鳴らず、バイブレーションの振動で着信を通知する設定です。
(例) 移動中や打ち合わせ中など

ミュート



着信音も鳴らず、バイブレーションも振動しない設定です。
(例) 映画鑑賞や観劇中など

機内モードの設定方法

クイック通知パネルからアイコンをタップすることで、かんたんに機内モードに変更することができます。→詳しくはP.10へ



クイック通知
パネルを表示し、
左へスライド



機内モード



電波を利用してはいけない場所で
通話、通信機能を全てOFFにする
設定です。
(例) 飛行機の機内など


初期設定/Wi-Fiの設定

初期設定をする




1

電源を入れると上記の画面が表示されます。
開始 をタップします。



Wi-Fi環境がない場合は、「セッアップ時にモバイルネットワークを使用する」をタップします。



2

使用するWi-Fiをタップし、接続します。



3


引継ぎがある場合は「次へ」をタップします。初めてのスマートフォンなどで引継ぎがない場合には「コピーしない」をタップします。

「ドコモnanoUIMカード」/「microSDカード」の取り付け/取り外し方法

- ドコモnanoUIMカード
通信が行えます。
- microSDカード
データを保存できます。


1

- ・端末の電源をOFFにした状態で行ってください。
- ・必ずスロットキャップを使用してください。
- ・本端末を下に向け、スロットキャップを水平に引き出します。



2

- ・ドコモnanoUIMカードのIC面を下にして、スロットキャップのトレイに右図のようにはめ込みます。
- ・microSDカードも同様にはめ込みます。



- ※切り欠きの方向と、はめ込むトレイにご注意ください。
- ※カードが浮かないようにはめ込んでください。

3

- ・スロットキャップを水平にしっかり差し込んで閉じます。
- ※取り外しも同様に行います。

初めて電源をいれてから使い始めるまでの設定です。画面の指示の通りに、必要な情報を入力しましょう。

Wi-Fiを設定する



1 ホーム画面から「設定」をタップします。



2 「ネットワークとインターネット」をタップします。



3 Wi-Fiの「Wi-Fi」をタップし、ONにします。



4 「Wi-Fi」をタップします。



5 使用するWi-Fiの名前をタップします。



6 Wi-Fiのパスワードを入力し、「接続」をタップすると、接続完了です。

操作5で、をタップしてQRコードからも接続できます。


Google アカウント

Google アカウントの新規登録



1

「アカウントを作成」をタップします。



2

「自分用」をタップします。



3

名前を入力して、「次へ」をタップします。



4

生年月日と性別を入力して、「次へ」をタップします。



5


希望するメールアドレスを入力、または選択し「次へ」をタップします。



6

希望するパスワードを入力して、「次へ」をタップします。


Google のサービスを利用するために必要です。登録しておきましょう。



7 内容を確認して画面を一番下までスライドしていき、「はい、追加します」をタップします。



8 アカウント情報を確認できたら、「次へ」をタップします。




9 内容を確認して画面一番下までスライドしていき、「同意する」をタップし、登録完了です。


Google アカウントでログインする



1 自身の Google アカウントを入力し、「次へ」をタップします。



2 パスワードを入力して、「次へ」をタップします。



3 「同意する」をタップし、Google アカウント登録完了です。

dアカウント

ドコモのサービスを利用するために必要です。登録しておきましょう。

dアカウントの登録



ドコモ初期設定の確認事項を読み、「次へ」をタップします。

「設定する」をタップし、確認事項を確認したら、「同意して設定する」をタップします。

その他、注意事項・確認事項を確認できれば、IDを入力し、「次へ」をタップし、dアカウント登録完了です。

dアカウントでご利用いただけるサービス

dポイント

マツモトキヨシやマクドナルド、ローソンなどでdポイントをつためることができます。



My docomo

ドコモの料金明細やご利用データ量をかたんにご確認いただけます。



d払い/ドコモ払い

店舗でバーコードを見せるだけで簡単に決済することができます。dポイントもたまります。(d払い)
ドコモの契約がある方は携帯料金と合算してお支払いすることもできます。(d払い/ドコモ払い)



その他のサービス


ドコモのサービスをはじめ、様々なサービスサイトで導入されており、さらに増え続けています。



データ引継ぎ

かんたんお引越しを使って、以前使っていた機種からデータの移行を試みましょう。

データ引継ぎの手順



引継ぎデータを端末に入れる

本体にデータを入れたmicroSDカードをセットして始めてください。

microSDカードの入れ方→詳しくはP.43へ

1. ホーム画面から「かんたんお引越し」をタップします。

2. 説明事項を読んだら、「OK」をタップします。

3. 復元するデータを選択し「復元開始」をタップすると、引継ぎデータを端末に移行できます。

ホーム画面から「かんたんお引越し」をタップします。

説明事項を読んだら、「OK」をタップします。

復元するデータを選択し「復元開始」をタップすると、引継ぎデータを端末に移行できます。



らくらくコミュニティ

あんしん

専門スタッフが投稿内容を
チェックしているからあんしん



ひろがる

さまざまなテーマでつながれて
趣味や仲間の輪がひろがる



たのしい

スタンプや
定期的なイベントなど
たのしい要素が満載



かんたん

らくコミュを開くと
すぐにすてきな写真や
ほっこり記事が
かんたんに見られる



登録料・月額料金
無料

アプリ配置があるホーム画面から起動。
まずは登録から!

らくらくコンシェルジュ



スマホの操作で困った時に、
LINE を利用して手軽にスマホ
の操作方法などを動画で確認
することができます。

LINE公式アカウントの
お友達登録はこちら



大切な情報を忘れないように書き込んでおきましょう。

パスワードは流出しないよう、保管に充分気をつけてください。

電話番号	
ドコモメールアドレス	@docomo.ne.jp
暗証番号	
dアカウント	
パスワード	
Google アカウント <Gmail アドレス>	@gmail.com
パスワード	

Memo

©「おサイフケータイ®」ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。©Google、Android、Google Play、YouTube、およびその他のマークは Google LLC の商標です。©Adobe、Adobe Photoshop Express、および Adobe Photoshop Expressロゴは、Adobe (アドビ社) の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。©Wi-Fi®、Wi-Fi ロゴはWi-Fi Alliance の登録商標です。©SD、microSD、microSDHC およびmicroSDXC はSD3C、LLCの商標です。©Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INCの登録商標で、FCNT株式会社はライセンスを受けて使用しています。©LINE はLINE 株式会社の商標です。©News Suite はソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。©「Vidhance® and Vidhance® Live Auto Zoom™」はIMINT Image Intelligence AB社の商標です。©「FeliCa」は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。©「ラジスマ」「radiko」「radiko」ロゴは、株式会社radikoの商標です。

©「Exiider」「かんたんお引越し」「ララしあ」「ララしあ」ロゴ「らくらくコミュニティ」「らくらくコミュニティ」ロゴは、FCNT株式会社の登録商標です。©その他、本誌に記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。

以上で本書は終了です。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。